

## إرشادات استخدام الأجهزة الكهربائية

- تقليل استخدام الأجهزة الكهربائية التي تصدر حرارة عالية في المنزل (كالمكواة والشوارج والمدفأة الكهربائية).

- كي الملابس في وجبة واحدة متصلة لاستغلال حرارة المكواة.

- عدم ترك المكواة موصولة بالتيار

- الكهربائي بعد الانتهاء من عملية

- الكي.

- التقليل من عدد المرات التي يتم فتح

- باب الثلاجة فيها وعدم ترك بابها

- مفتوحًا.

- استخدام السخانات الشمسية لتسخين

- المياه بدلاً من الكهربائية؛ حيث توفر

- ما يقارب 70% من الطاقة

- المستخدمة في المنزل.

- اختيار السخانات الكهربائية الأكثر توفيرًا للطاقة.

- عدم ترك السخانات الكهربائية متصلة بالكهرباء في حال عدم استخدامه.

- اضبط درجة حرارة السخان الكهربائي بحيث لا يتجاوز 45 درجة مئوية كحد أقصى.

- تشغيل جلاة الأطباق وغسالة الملابس عندما تكون ممتلئة بالكامل.

- غسل معظم الملابس على درجة حرارة غير عالية بحيث تكون أقل من 30 درجة مئوية.

- ضبط درجة حرارة المكيفات الداخلية عند درجة 25 درجة مئوية.

- صيانة أجهزة التدفئة والتكييف بانتظام لرفع مستوى كفاءتها.

- استبدال الأجهزة القديمة (الأكثر من 15 عامًا) بأجهزة جديدة أكثر كفاءة باستهلاك الطاقة.

- إطفاء الحواسيب والأجهزة الكهربائية في حال الانتهاء من استخدامها.

- استخدام مراوح السقف والمراوح العادية بدلاً من المكيفات.

- انزع أسلاك الشواحن من الكهرباء بعد الانتهاء من الشحن لأن بقاءها يستهلك طاقة كهربائية.

- قم بفصل التيار الكهربائي عن الأجهزة الكهربائية عند الخروج من المنزل.

- في المناطق الباردة، يفضل وضع الغرف التي لا تحتاج إلى كثير من التدفئة في المواقع الأقل تعرضًا

- للشمس، والعكس في المناطق الحارة.

